

Referenční příručka k aplikaci Device Storage Manager

Autorská práva a ochranné známky

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány, kromě případů, kdy to povoluje autorský zákon.

Zde obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá další záruky. Společnost HP nebude zodpovědná za technické ani redakční chyby nebo opomenutí obsažené v tomto dokumentu.

Vydání 1, 11/2003

Tento dokument se vztahuje k doplňku Device Storage Manager verze 2.2.

PostScript® je značka společnosti Adobe Systems Incorporated.

TrueType™ je v USA ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc.

Konvence této dokumentace

V tomto dokumentu jsou použity následující konvence.

Tučné písmo

Tučné písmo se používá k identifikaci názvů voleb, tlačítek a stránek v doplňku aplikace Device Storage Manager.

Kurzíva

Kurzíva se používá ke zdůraznění.

Písmo s konstantní roztečí písmen

`Písmo s konstantní roztečí písmen` se používá k identifikaci příkazu, který zadává uživatel.

Modrý, podtržený text

[Modrý, podtržený text](#) se používá k označení hypertextových odkazů. Tyto odkazy mohou být v závislosti na nastavení konkrétního prohlížeče formátovány odlišným způsobem.

Odkazy na stránky

Dokumentace k doplňku Device Storage Manager obsahuje odkazy na stránky v softwaru. Tyto odkazy udávají, jak vyhledat danou stránku pomocí rozbalovacího stromu v oblasti **Navigace**. Chcete-li např. vyhledat stránku **Správa zařízení > Seznamy zařízení > Všechna zařízení**, zvolte **Správa zařízení** z rozevřacího seznamu **Navigace**, rozbalte složku **Seznamy zařízení** a klepněte na tlačítko **Všechna zařízení**.

Poznámky, upozornění a varování

Poznámka	Poznámky obsahují důležité informace.
UPOZORNĚNÍ	Upozorňující zprávy se objevují před postupy, při jejichž nedodržení by mohlo dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.
VAROVÁNÍ!	Varovné zprávy upozorňují čitatele na určitý postup nebo praktiku, které by při nesprávném dodržení mohly způsobit zranění osoby nebo katastrofickou ztrátu dat nebo zařízení.

Obsah

Autorská práva a ochranné známky	2
Konvence této dokumentace	2
1 Úvod.....	7
Přehled	8
Správa písem a maker	9
Správa diskových úloh	10
2 Správa souborů na hostitelském zařízení aplikace HP Web Jetadmin.....	11
Přehled	12
Načítání souborů do hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin	12
Odstraňování souborů z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin	12
3 Správa skupin zařízení	13
Přehled	14
Otevření stránky Device Storage Manager	14
Přidání souborů k projektu	15
Odebrání souborů z projektu	16
Zavedení projektu do skupiny zařízení	16
Zavedení projektu do souboru	17
Odstraňování souborů z tiskárny	17
Zobrazení protokolu chyb	17
Stavová oblast skupiny zařízení	17
4 Správa jednotlivých tiskáren	19
Přehled	20
Otevření stránky Device Storage Manager	20
Inicializace zařízení velkokapacitní paměti	21
Ochrana zařízení velkokapacitní paměti proti zápisu	21
Odstranění souborů ze zařízení velkokapacitní paměti	22
Zobrazení protokolu chyb	22
Instalace souborů do tiskárny	22
Načítání souborů do hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin	23
Odstraňování souborů z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin	23
Odstranění diskové úlohy z tiskárny	23
Oblast stavu jednotlivých tiskáren	23
Slovníček	25
Rejstřík.....	27

1 Úvod

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Přehled](#)

[Správa písem a maker](#)

[Správa diskových úloh](#)

Přehled

Device Storage Manager je doplněk aplikace HP Web Jetadmin, který umožňuje správu písem a maker na podporovaných tiskárnách vybavených pevnými disky. Soubory nacházející se v tiskárně lze pomocí doplňku Device Storage Manager zobrazit v seznamu, přidat nebo odstranit. V případě tiskáren s pevným diskem lze doplněk Device Storage Manager použít k inicializaci nebo ochraně disku proti zápisu. Dále ji lze použít ke správě tiskových úloh uložených na disku. Tyto uložené tiskové úlohy, zvané diskové úlohy, lze zvolit a vytisknout pomocí ovládacího panelu tiskárny.

Device Storage Manager podporuje tiskárny HP LaserJet s pamětí SIMM typu flash o velikosti 2 až 4 MB, pevným diskem nebo pamětí DIMM typu flash instalovanými prostřednictvím sítě. Device Storage Manager také podporuje tiskárny HP LaserJet s diskem RAM.

Na jedné pracovní stanici lze provádět následující úlohy:

- zavádění písem TrueType™, PostScript®, rastrových písem a písem PCL na tiskárnu,
- zavádění maker PCL 5 (například formuláře nebo rastrové podpisy) na tiskárnu,
- aktualizace písem a maker podle potřeby,
- tisk vzorků písem a maker,
- tisk diskových úloh,
- odstraňování písem a maker z tiskáren,
- uložení projektu do souboru,
- přiřazení ID písmům a makrům,
- odstranění diskových úloh z tiskárny.

Poznámka

Doplněk Device Storage Manager lze použít ke správě tiskáren HP připojených přes externí tiskový server HP Jetdirect. Tyto servery nepodporují síťový systém souborů NFS, proto k provádění funkcí používají příkazy PJI odeslané přes zásuvky.

Správa písem a maker

Doplněk Device Storage Manager můžete použít ke správě písem a maker pro jednotlivou tiskárnu nebo skupinu zařízení. Skupina zařízení se skládá z jedné nebo více tiskáren seskupených dohromady na základě umístění, pracovní skupiny, majitele nebo jiných identifikátorů. Další informace o vytváření skupin zařízení jsou uvedeny v dokumentaci k produktu HP Web Jetadmin.

Během vytváření skupiny zařízení vytvoří doplněk Device Storage Manager projekt pro tiskárny ve skupině zařízení na hostitelském zařízení aplikace HP Web Jetadmin. Projekt se skládá z písem a maker používaných tiskárnami v této skupině zařízení. Device Storage Manager vytvoří jeden projekt pro každou vytvořenou skupinu zařízení.

Poté můžete zavést písma a makra na hostitelské zařízení aplikace HP Web Jetadmin, přidávat soubory k projektu skupiny zařízení a zavádět soubory v projektu do všech tiskáren v této skupině zařízení. Před zavedením souborů Device Storage Manager ověří, zda jsou tiskárny podporovány a zda mají fungující zařízení velkokapacitní paměti.

Zavedení písem a maker do tiskáren HP LaserJet se zařízením velkokapacitní paměti podstatně omezí provoz v síti a zvýší rychlost tisku. Pokud vaše společnost tiskne velké množství různých formulářů, můžete použít Device Storage Manager ke zlepšení efektivity tisku a k zajištění konzistence tištěných dokumentů. Ve společnosti máte např. různé skupiny, ve kterých se tisknou různé formuláře, ale každá skupina slučuje stejná klientská data s jejich konkrétními soubory formulářů a tiskne výsledné dokumenty na tiskárnách HP LaserJet. Správu tohoto procesu lze provádět následovně:

- 1 Vytvořte skupinu zařízení v aplikaci HP Web Jetadmin a přidejte do této skupiny zařízení tiskárny, na kterých uživatelé tisknou své formuláře.
- 2 Na stránce **Device Storage Manager** skupiny zařízení přidejte k projektu písma a makra.
- 3 Zaveďte písma a makra v projektu do všech tiskáren ve skupině zařízení.

Když uživatelé tisknou formuláře, do tiskárny jsou přenesena pouze požadovaná data. Informace o písmech a makrech jsou již v tiskárně, což značně zkracuje potřebný čas a omezuje provoz v síti. Jestliže se informace o písmech a makrech změní, můžete podle potřeby jediným příkazem tiskárny aktualizovat.

Správa diskových úloh

Doplněk Device Storage Manager lze použít ke správě diskových úloh uložených na pevném disku tiskárny. Pokud jsou na tiskárně diskové úlohy, uživatelé mohou tiskové úlohy vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny. Diskové úlohy jsou rozděleny do čtyř kategorií:

- Pozastavit po první kopii. Nejprve se vytiskne první kopie úlohy. Další kopie budou uloženy, dokud nebude požadován jejich tisk.
- Soukromá úloha. Úloha se uloží na tiskárnu a bude k dispozici uživatelům, kteří znají příslušný kód PIN. Tyto úlohy jsou po vytištění odstraněny z paměti.
- Rychlé kopírování. Uživatelé mohou z těchto úloh vytvářet další kopie přímo z ovládacího panelu tiskárny, aniž by se úloha musela znovu odeslat z pracovní stanice.
- Uložené úlohy. Tyto úlohy jsou ukládány na pevném disku tiskárny a jsou k dispozici pro každého uživatele. Uložené úlohy lze pomocí ovládacího panelu tiskárny i odstranit.

Doplněk Device Storage Manager spravuje tiskové úlohy v jednotlivých tiskárnách, tedy ne ve skupinách zařízení.

2 Správa souborů na hostitelském zařízení aplikace HP Web Jetadmin

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Přehled](#)

[Načítání souborů do hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin](#)

[Odstraňování souborů z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin](#)

Přehled

Pokud vytváříte skupinu zařízení v aplikaci HP Web Jetadmin, doplněk Device Storage Manager HP vytvoří projekt pro tuto skupinu zařízení na hostitelském zařízení aplikace HP Web Jetadmin. Projekt se skládá z písem a maker používaných tiskárnami. Device Storage Manager vytvoří jeden projekt pro každou vytvořenou skupinu zařízení. Před přidáním písem a maker do projektu musíte načíst tyto soubory z jakékoli zařízení v síti na hostitelské zařízení aplikace HP Web Jetadmin.

Tyto úlohy lze provádět na stránce **Device Storage Manager** skupiny zařízení. Informace o otevření stránky **Device Storage Manager** naleznete v části [Otevření stránky Device Storage Manager na stránce 14](#).

Načítání souborů do hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin

Před přidáním písem a maker do projektu musíte načíst tyto soubory z jakékoli zařízení v síti na hostitelské zařízení aplikace HP Web Jetadmin. Soubory lze načítat na stránce **Device Storage Manager** skupiny zařízení. Po klepnutí na volbu **Odeslat soubory do serveru** se objeví okno prohlížeče, kde můžete zvolit soubory, které chcete načíst.

Poznámka

Jestliže se během načítání souborů vyskytne chyba, objeví se dialogové okno udávající stav načítání a název nesprávně načteného souboru.

Odstraňování souborů z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin

Jestliže písma nebo makra již nepotřebujete, odstraňte je z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin. Odstraněním nepoužívaných souborů uvolníte místo na hostitelském zařízení.

Volba **Smazat soubory ze serveru** na stránce **Device Storage Manager** skupiny zařízení slouží k odstranění písem a maker z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin. Device Storage Manager fyzicky odstraní soubory z hostitelského zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Uvědomte si, že písma a makra, která chcete odstranit, mohou používat i jiné projekty. Jakmile odstraníte soubory z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin, tyto soubory již nebude možné načítat z jiných projektů.

3 Správa skupin zařízení

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Přehled](#)

[Otevření stránky Device Storage Manager](#)

[Přidání souborů k projektu](#)

[Odebrání souborů z projektu](#)

[Zavedení projektu do skupiny zařízení](#)

[Zavedení projektu do souboru](#)

[Odstraňování souborů z tiskárny](#)

[Zobrazení protokolu chyb](#)

[Stavová oblast skupiny zařízení](#)

Přehled

Vytvoříte-li skupinu zařízení, Device Storage Manager vytvoří projekt, který je přidružený k této skupině zařízení. Na stránce **Device Storage Manager** skupiny zařízení lze provádět následující úkoly.

- přidání písem a maker k projektu,
- odebrání písem a maker z projektu,
- zavedení souborů v projektu do všech tiskáren ve skupině zařízení,
- uložení projektu do souboru,
- odstranění písem a maker z tiskárny, ale ne z projektu,
- přiřazení ID písmu nebo souboru s makrem,
- zobrazení chybového protokolu.

Další informace o správě souborů na hostitelském zařízení aplikace HP Web Jetadmin jsou uvedeny zde: [Kapitola 2. Správa souborů na hostitelském zařízení aplikace HP Web Jetadmin](#).

Poznámka

Pokud je tiskárna připojena přes externí tiskový server HP Jetdirect, doplněk Device Storage Manager použije k provádění funkcí příkazy PJL. Tento proces může trvat několik minut.

Otevření stránky Device Storage Manager

Chcete-li otevřít stránku **Device Storage Manager** skupiny zařízení, proveďte následující postup:

- 1 Vstupte na stránku **Správa zařízení > Skupiny zařízení > název skupiny**.
- 2 Na **panelu nástrojů** zvolte **Device Storage Manager** z rozbalovacího seznamu **Nástroje zařízení**.

Stránka **Device Storage Manager** se skládá z následujících oblastí:

- **Nastavení projektu** – v této oblasti jsou zobrazeny informace o souborech pro projekt skupiny zařízení, včetně písem, maker a tiskáren. V části vlevo je zobrazena adresářová struktura zobrazující typy souborů, které jsou v projektu. Pokud zvolíte ikonu v adresářové struktuře, v části uprostřed se zobrazí podrobné informace o souborech tohoto typu. Volby v této části napravo můžete použít k zavedení souborů do všech tiskáren ve skupině zařízení, odebrání souborů z projektu, zobrazení chybového protokolu, odstranění souborů ze skupiny zařízení a volby místa určení souborů.

Poznámka

Aby mohla tiskárna používat určitý soubor (formulář) písma nebo makra, musíte tomuto souboru nejdříve přiřadit ID. Chcete-li např. používat písmo s ID = 12, pro danou tiskovou úlohu použijete identifikátor 12. Chcete-li přiřadit ID, klepněte na oblast ve sloupci **ID** příslušného písma nebo makra a zadejte číslo od 1 do 32499.

- **Soubory k dispozici na serveru** – v této oblasti jsou zobrazeny informace o souborech uložených na hostitelském zařízení aplikace HP Web Jetadmin. V části nalevo je zobrazena adresářová struktura zobrazující typy souborů, které jsou uloženy na hostitelském zařízení. Když zvolíte složku v adresářové struktuře, v části uprostřed se zobrazí podrobné informace o souborech v této složce. Volby v této části napravo můžete použít k přidání souborů k projektu, načtení souborů do hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin a odstranění souborů z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin.

Přidání souborů k projektu

Po načtení písem a maker na hostitelské zařízení aplikace HP Web Jetadmin můžete přidat k projektu následující typy souborů:

- písma TrueType (.ttf),
- sady písem TrueType Collection (.ttc),
- písma PostScript (.pfa, .pfb, .sfp),
- rastrová písma (.r8p),
- písma PCL (.anp),
- makra PCL 5 (standardně .prn).

Volba **Přidat soubory do projektu** na stránce **Device Storage Manager** skupiny zařízení slouží k přidání písem a maker k projektu. Když přidáte soubor k projektu, Device Storage Manager uloží odkaz na soubor v projektu.

Když přidáte písma a makra k projektu, Device Storage Manager zkontroluje soubory, aby bylo zaručeno, že jsou použitelné. V případě písma nebo rastrového souboru zkontroluje Device Storage Manager záhlaví souboru, ale nekontroluje obsah souboru. V případě makra provede Device Storage Manager úplnou kontrolu souboru, aby bylo zaručeno, že v souboru nejsou použity žádné nepřípustné příkazy.

Odebrání souborů z projektu

Obsahuje-li projekt písma nebo makra, která již nepotřebujete, můžete použít volbu **Odstranit soubory z projektu** na stránce **Device Storage Manager** skupiny zařízení k odebrání souborů z projektu. Device Storage Manager odebere pouze odkazy na soubory z projektu. Device Storage Manager soubory z hostitelského zařízení HP Web Jetadmin fyzicky *neodstraní*.

UPOZORNĚNÍ

Když odebíráte písma nebo makra z projektu, pamatujte, že soubory jsou stále instalovány v tiskárnách souvisejících s tímto projektem.

Zavedení projektu do skupiny zařízení

Jakmile vytvoříte skupinu zařízení a přidáte písma a makra do příslušného projektu, můžete načíst soubory do zařízení velkokapacitní paměti nainstalovaných v tiskárnách v této skupině zařízení.

Volba **Zahájit zavádění** na stránce **Device Storage Manager** skupiny zařízení slouží k zahájení dávkového procesu načtení souborů v projektu do všech tiskáren ve skupině zařízení. Projekt je během zavádění blokován, aby ostatní uživatelé nemohli projekt měnit nebo zavádět. Když je projekt blokován, jsou dostupné pouze následující volby:

- **Zrušit zavádění,**
- **Odeslat soubor,**
- **Zobrazit protokol chyb.**

Při načítání souborů do projektu doplněk Device Storage Manager zkontroluje, zda dané soubory již nejsou přítomny ve velkokapacitním paměťovém zařízení tiskárny. Jestliže již soubor existuje, objeví se dialogové okno. Klepnete-li na tlačítko **OK**, Device Storage Manager soubor přepíše. Klepnete-li na tlačítko **Storno**, Device Storage Manager nepřepíše soubor a zastaví proces zavádění pro dané písmo nebo makro.

Poznámka

Jestliže se při zavádění několika souborů vyskytne chyba, objeví se tato chyba v protokolu chyb s udáním stavu zavádění a názvu nesprávně zavedeného souboru.

U tiskáren ve skupině zařízení musíte v rozbalovacím seznamu **Místo určení** zadat typ velkokapacitního paměťového zařízení, do kterého má Device Storage Manager zavést písma nebo makra. Jestliže ne zvolíte žádnou z možností nebo nemůže-li velkokapacitní paměťové zařízení přijmout soubory, zavede Device Storage Manager soubory do největšího velkokapacitního paměťového zařízení v každé tiskárně. Jestliže není na velkokapacitním paměťovém zařízení dostatek místa nebo tiskárna nemá žádné velkokapacitní paměťové zařízení, Device Storage Manager zapíše hlášení do chybového protokolu.

Zavedení projektu do souboru

Volbu **Uložit do souboru** v rozevíracím seznamu **Místo určení** na stránce **Device Storage Manager** skupiny zařízení můžete použít k uložení projektu do jiného souboru nebo na jiný disk. Tato volba je užitečná pro osoby, které používají tiskárnu, která není připojena k síti, a chtějí používat stejná písma nebo makra, která již byla instalována pro projekt aplikace Device Storage Manager.

Odstraňování souborů z tiskárny

Volba **Odstranit soubory z tiskáren** na stránce **Device Storage Manager** skupiny zařízení slouží k odstranění souboru ze všech tiskáren v projektu, ale neodstraní soubor z projektu. Poté můžete zavést soubor znovu pomocí volby **Zahájit zavádění**, aniž byste museli soubor načítat z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin.

Zobrazení protokolu chyb

Po zavádění projektu aplikace HP Web Jetadmin запиše do protokolu chyb zprávy, které popisují stav zavedení a jakékoli chyby, které se během tohoto procesu vyskytly. Informace v protokolu chyb můžete použít k odstranění případných potíží.

Stavová oblast skupiny zařízení

Stavová oblast v dolní části stránky **Device Storage Manager** skupiny zařízení zobrazuje údaj o stavu projektu. Některé z indikátorů stavu, které se mohou objevit ve **stavové** oblasti:

- Připraven – neprobíhá žádná akce.
- Probíhá zavádění – projekt je právě zaváděn do tiskáren.

4 Správa jednotlivých tiskáren

Tato kapitola obsahuje následující témata:

[Přehled](#)

[Otevření stránky Device Storage Manager](#)

[Inicializace zařízení velkokapacitní paměti](#)

[Ochrana zařízení velkokapacitní paměti proti zápisu](#)

[Odstranění souborů ze zařízení velkokapacitní paměti](#)

[Zobrazení protokolu chyb](#)

[Instalace souborů do tiskárny](#)

[Načítání souborů do hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin](#)

[Odstraňování souborů z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin](#)

[Odstranění diskové úlohy z tiskárny](#)

[Oblast stavu jednotlivých tiskáren](#)

Přehled

Lze otevřít stránku **Device Storage Manager** tiskárny a provádět následující úlohy:

- Inicializovat zařízení velkokapacitní paměti.
- Aktivovat nebo deaktivovat ochranu proti přepsání u velkokapacitního paměťového zařízení a hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin.
- Přidat písma a makra z velkokapacitního paměťového zařízení.
- Tisknou vzorky písem a maker.
- Tisknout diskové úlohy.
- Přiřadit ID písmu nebo souboru s makrem.
- Odstranit písma a makra ze zařízení velkokapacitní paměti.
- Odstranit diskové úlohy z tiskárny.
- Zobrazit chybový protokol.
- Uložit písma nebo makra do souboru.

Poznámka

Pokud je tiskárna připojena přes externí tiskový server HP Jetdirect, doplněk Device Storage Manager použije k provádění funkcí příkazy PjL. Tento proces může trvat několik minut.

Otevření stránky Device Storage Manager

Chcete-li otevřít stránku **Device Storage Manager** tiskárny, proveďte následující postup:

- 1 Otevřete stránku **Stav zařízení** tiskárny.
- 2 Vyberte **Device Storage Manager** z rozevíracího seznamu na panelu nástrojů pro obsah.

Stránka **Device Storage Manager** se skládá z následujících částí:

- V levé části je zobrazena adresářová struktura zobrazující všechna zařízení velkokapacitní paměti v tiskárně a obsah jednotlivých zařízení velkokapacitní paměti.
- Zobrazení dvou složek: **písma** a **makra**. Pokud navíc vybraná tiskárna obsahuje pevný disk, zobrazí se složka **disková úloha**. Když zvolíte jednu ze složek zařízení velkokapacitní paměti, v části nahoře uprostřed se zobrazí podrobné informace o souborech v této složce. Pokud například vyberete složku **písma** nebo **makra**, zobrazí se informace o názvu, typu, ID, velikosti a datu provedení úpravy. Pokud vyberete složku **Disková úloha**, zobrazí se informace o složce, názvu, typu a ID.

Poznámka	Aby mohla tiskárna používat určitý soubor (formulář) písma nebo makra, musíte tomuto souboru nejdříve přiřadit ID. Chcete-li např. používat písmo s ID = 12, pro danou tiskovou úlohu použijete identifikátor 12. Chcete-li přiřadit ID, klepněte na oblast ve sloupci ID příslušného písma nebo makra a zadejte číslo od 1 do 32499.
	<ul style="list-style-type: none"> • V pravé části jsou zobrazeny informace o zařízení velkokapacitní paměti, včetně toho, zda je tiskárna naformátována (inicializována) a chráněna proti zápisu, množství volného místa v kilobajtech (kB), které je v zařízení k dispozici, a celkového množství místa v kilobajtech (kB), které je k dispozici v tomto zařízení. Tyto volby lze použít k instalaci souborů do tiskárny, načtení souborů na hostitelském zařízení aplikace HP Web Jetadmin, odstranění souborů z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin, odstranění souborů z tiskárny a zobrazení protokolu o činnosti. Tato část také poskytuje volby pro tisk vzorků písem a maker a diskových úloh. • V části Soubory k dispozici na serveru dole uprostřed jsou zobrazeny informace o souborech uložených na hostitelském zařízení aplikace HP Web Jetadmin. V části nalevo je zobrazena adresářová struktura zobrazující typy souborů, které jsou uloženy na hostitelském zařízení. Když zvolíte složku v adresářové struktuře, v části uprostřed se zobrazí podrobné informace o souborech v této složce.
Poznámka	Diskové úlohy jsou uloženy na pevném disku tiskárny, <i>ne</i> na serveru, proto se nezobrazí v části Soubory k dispozici na serveru .

Inicializace zařízení velkokapacitní paměti

Volba **Naformátovaný disk** na stránce **Device Storage Manager** udává, je-li zařízení velkokapacitní paměti zvolené v adresářové struktuře inicializováno a připraveno k použití.

Volba **Provést inicializaci** slouží k vymazání všech souborů ze zvoleného zařízení velkokapacitní paměti v adresářové struktuře.

VAROVÁNÍ! Volba **Provést inicializaci** provede vymazání všeho ze zařízení velkokapacitní paměti, včetně souborů, které se neobjevují na stránce **Device Storage Manager**, jako např. Java Virtual Machine. Použitím volby **Provést inicializaci** se také smažou diskové úlohy.

Ochrana zařízení velkokapacitní paměti proti zápisu

Ochrana zařízení velkokapacitní paměti proti zápisu zabráňuje vymazání obsahu tohoto zařízení a přidání písem a maker. Je-li zaškrtnuto políčko **Chráněno proti přepisu** na stránce **Device Storage Manager**, uživatelé nemohou měnit obsah velkokapacitního paměťového zařízení. Není-li zaškrtnuté políčko **Chráněno proti přepisu** označeno, uživatelé mohou měnit obsah zařízení velkokapacitní paměti.

Odstranění souborů ze zařízení velkokapacitní paměti

Jsou-li v zařízení velkokapacitní paměti uložena nepoužívaná písma, makra nebo diskové úlohy, odstraňte je. Odstraněním nepoužívaných souborů uvolníte místo.

Volba **Odstranit soubory z tiskárny** na stránce **Device Storage Manager** slouží k odstranění souborů ze zařízení velkokapacitní paměti.

Zobrazení protokolu chyb

Pokud provedete inicializaci zařízení velkokapacitní paměti nebo odstranění souborů z tohoto zařízení, Device Storage Manager запиše zprávy do protokolu chyb popisující stav činnosti a jakékoli chyby, které se vyskytly během tohoto procesu. Informace v protokolu chyb můžete využít k řešení případných problémů.

Instalace souborů do tiskárny

Volbu **Zahájit zavádění** na stránce **Device Storage Manager** můžete použít k instalaci souborů písem a maker přímo do tiskárny. U tiskáren ve skupině zařízení musíte v rozbalovacím seznamu **Cíl** zadat typ velkokapacitního paměťového zařízení, do kterého má Device Storage Manager zavést soubory. Nemůže-li velkokapacitní paměťové zařízení soubory přijmout, Device Storage Manager zavede soubory do největšího velkokapacitního paměťového zařízení v tiskárně. Jestliže není na velkokapacitním paměťovém zařízení dostatek místa nebo tiskárna nemá žádné velkokapacitní paměťové zařízení, Device Storage Manager запиše hlášení do chybového protokolu.

Poznámka Chcete-li zavést písmo nebo makro do souboru místo do tiskárny, zvolte položku **Uložit do souboru** v rozbalovacím seznamu **Cíl**.

Poznámka Než se písma a makra objeví na seznamu **Soubory k dispozici na serveru**, musíte načíst soubory z libovolného zařízení v síti do hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin.

Poznámka Doplněk Device Storage Manager neinstaluje diskové úlohy na tiskárnu.

Načítání souborů do hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin

Volba **Odeslat soubory do serveru** na stránce **Device Storage Manager** tiskárny slouží k načtení souborů písem a maker z libovolného zařízení v síti do hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin. Po klepnutí na volbu **Odeslat soubory do serveru** se objeví okno prohlížeče, kde můžete zvolit všechny soubory, které chcete načíst.

Poznámka Jestliže se během načítání souborů vyskytne chyba, objeví se dialogové okno udávající stav načítání a název nesprávně načteného souboru.

Odstraňování souborů z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin

Jestliže písma nebo makra již nepotřebujete, odstraňte je z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin. Odstraněním nepoužívaných souborů uvolníte místo na hostitelském zařízení.

Volba **Smazat soubory ze serveru** na stránce **Device Storage Manager** tiskárny slouží k odstranění písem a maker z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin. Device Storage Manager fyzicky odstraní soubory z hostitelského zařízení.

UPOZORNĚNÍ Uvědomte si, že písma a makra, která chcete odstranit, mohou používat i jiné projekty. Jakmile odstraníte soubory z hostitelského zařízení aplikace HP Web Jetadmin, tyto soubory již nebude možné načítat z jiných projektů.

Odstranění diskové úlohy z tiskárny

Diskové úlohy uložené na pevném disku lze odstranit volbou **Odstranit soubory z tiskárny**.

Oblast stavu jednotlivých tiskáren

Oblast **Stav** v dolní části stránky **Device Storage Manager** tiskárny informuje o stavu tiskárny. Některé z indikátorů stavu, které se mohou objevit ve **stavové** oblasti:

- Připraven – neprobíhá žádná akce.
- Probíhá inicializace – právě probíhá inicializace zařízení velkokapacitní paměti.

Slovníček

[D](#) [H](#) [I](#) [M](#) [O](#) [P](#) [S](#) [Z](#)

D

disková úloha	Tisková úloha uložená na pevném disku tiskárny. K takovým úlohám mají uživatelé umožněn přístup přímo z ovládacího panelu tiskárny.
doplněk aplikace	Doplňkový software, který je přidán k aplikaci HP Web Jetadmin pro rozšíření její funkčnosti.
DRAM	Dynamická paměť s přímým přístupem.

H

hostitelské zařízení	Síťové zařízení se spuštěným softwarem pro správu, který ovládá přístup ke všem síťovým zdrojům. Hostitelské zařízení zpřístupňuje síťové zdroje klientským pracovním stanicím v síti.
-----------------------------	--

I

ID	Jednoznačný identifikátor pro soubor písma nebo makra.
-----------	--

M

makro	Soubor, který obsahuje sadu instrukcí pro výstup informací, např. formuláře nebo bitmapové podpisy.
modul DIMM	Paměťový modul DIMM.

O

oblast kontextové nápovědy	Oblast na každé stránce HP Web Jetadmin, kde se zobrazí kontextová nápověda, pokud jste v aplikaci HP Web Jetadmin nastavili její zobrazování v softwaru. Implicitně HP Web Jetadmin zobrazuje kontextovou nápovědu v samostatném okně prohlížeče.
-----------------------------------	--

P

paměť RAM	Paměť s přímým přístupem.
paměť typu flash	Druh energeticky nezávislé paměti.
panel nástrojů pro obsah	<p>Část oblasti s obsahem na každé stránce HP Web Jetadmin, která obsahuje následující položky:</p> <p>Na některých stránkách poskytuje HP Web Jetadmin rozbalovací seznam, který můžete použít k přístupu na jiné příbuzné stránky. Když např. vstoupíte na stránku Stav zařízení, bude rozbalovací seznam na panelu nástrojů pro obsah poskytovat přístup na další stránky týkající se zařízení, např. na stránku Konfigurace zařízení a stránku Diagnostika zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none">• Několik ikon, které poskytují specifické funkce, včetně obnovení, skoku na domovskou stránku, přidání stránky k oblíbeným a kontextové nápovědy.• Během některých procesů zobrazí HP Web Jetadmin na panelu nástrojů pro obsah ukazatel průběhu.
písmo	Sada znaků stejného typu (např. Times™), stylu (např. kurzíva) a řezu (např. tučné).
podskupina	Skupina zařízení patřící do jiné skupiny zařízení.
projekt	Sada písem, maker a tiskáren. Projekt je přiřazen skupině zařízení. Device Storage Manager ukládá projekty na hostitelském zařízení aplikace HP Web Jetadmin.

S

SIMM	Paměťový modul SIMM.
skupina zařízení	Jedno nebo více zařízení seskupených na základě umístění, pracovní skupiny, majitele nebo jiných identifikátorů.
stav	Aktuální provozní stav zařízení.

Z

zařízení	<p>Jakékoli periferní zařízení, např. tiskárna nebo skener, které můžete zapojit do sítě. Zařízení se obvykle týká jednoho ze zařízení spravovaných aplikací HP Web Jetadmin, např. tiskárny vyhovující standardní tiskárně MIB a tiskové servery HP Jetdirect. Také viz skupina zařízení.</p>
-----------------	--

Rejstřík

D

diskové úlohy, přehled 10

H

hostitelské zařízení aplikace HP Web Jetadmin
načítání souborů, tiskárna 23
načtení souborů, skupiny zařízení 12
odstranění souborů, skupiny zařízení 12
odstraňování souborů, tiskárna 23

K

konvence dokumentace 2

P

písmo a makra, přehled 9
přehled produktu 8
přehled, diskové úlohy 10
produkt
přehled 8
projekty
načtení souborů na hostitelské zařízení 12
odebrání souborů 16
odstranění souborů z hostitelského zařízení 12
přehled 12
přidání souborů 15
zavedení do skupiny zařízení 16
zavádění do souboru 17
protokol chyb
skupiny zařízení 17
tiskárna 22

S

skupiny zařízení
odebrání souborů 16
odstranění souborů 17
přehled 14
přidání souborů 15
přístup k aplikaci Device Storage Manager 14
Stavová oblast 17
vytvoření 9
zavádění do souboru 17
zavádění projektů 16
zobrazení, protokol chyb 17
Stavová oblast
skupiny zařízení 17
tiskárna 23

T

tiskárna
inicializace zařízení velkokapacitní paměti 21
instalace souborů 22
odstranění souborů 22
ochrana zařízení velkokapacitní paměti proti
zápisu 21
přehled 20
přístup k aplikaci Device Storage Manager 20
Stavová oblast 23
zobrazení protokolu chyb 22

V

velkokapacitní paměťové zařízení
inicializace tiskárny 21
odstraňování souborů z tiskárny 22
chránění tiskárny proti zápisu 21

